

# BEDIENUNGSANLEITUNG

KALIBER-NR.: [LCD-Uhr PLW-19]

## DISPLAYS UND KNÖPFE

### [PLW-19]

- S1) Drücker 1
- S2) Drücker 2
- S3) Drücker 3
- S4) Drücker 4



## FUNKTIONEN

- Uhrzeit
- Wochentagsanzeige
- Chronograph
- Kalender
- Stundensignal
- Alarm
- 12-/24-Stundenanzeige
- Countdown 23 Std., 59 Min., 59 Sek.
- Beleuchtung

## WECHSEL ZWISCHEN DEN ANZEIGEN

Drücken Sie S1: Anzeige von Monat, Datum und Wochentag. Drücken Sie S2: Anzeige der Alarmzeit. Drücken Sie S3: Chronographen Funktion. Drücken Sie S4: Hintergrundbeleuchtung.

## EINSTELLEN DER UHRZEIT

Drücken Sie S3 um in die Einstellungen zu gelangen. Die Anzeige der Sekunden fängt an zu blinken. Drücken Sie S1 um die Sekunden auf Null zu stellen. Drücken Sie S2 einmal, die Anzeige der Minuten fängt an zu blinken. Stellen Sie die Minuten mit S1. Drücken Sie S2 erneut, die Anzeige der Stunden fängt an zu blinken. Stellen Sie die Stunden mit S1. Mit S1 können Sie zwischen der 12- (A) und der 24-Stundenanzeige (P) wählen. Drücken Sie S2 erneut, die Anzeige des Datums fängt an zu blinken. Stellen Sie das Datum mit S1. Drücken Sie S2 erneut, die Anzeige des Wochentages fängt an zu blinken. Stellen Sie den Wochentag mit S1. Durch drücken von S3 beenden Sie die Einstellung und gelangen zurück in die normale Anzeige.

## EINSTELLEN DER ALARMZEIT

Drücken Sie S3 zweimal um die Alarmzeit einzustellen. Die Stundenanzeige fängt an zu blinken. Stellen Sie die Stunden mit S1. Drücken Sie S2 einmal. Die Minutenanzeige fängt an zu blinken. Stellen Sie die Minuten mit S1. Durch drücken von S3 beenden Sie die Einstellung und gelangen zurück in die normale Anzeige.

## ALARMFUNKTION

Drücken Sie S1 und S2 gleichzeitig um den Alarm einzustellen. Das Glockensymbol erscheint in der Anzeige. Drücken Sie S1 und S2 gleichzeitig um den Alarm wieder auszustellen. Das Glockensymbol erlischt. Der Alarm startet immer am nächsten Tag zur selben Zeit. Der Alarm stellt sich nach 20 Sekunden automatisch aus oder kann durch drücken von S1 ausgestellt werden.

## SNOOZE FUNKTION

Wenn der Alarm ertönt, können Sie durch drücken von S1 den Alarm beenden. Nach fünf Minuten ertönt der Alarm erneut. Dies können Sie sofort wiederholen wie Sie wünschen. Durch drücken von S2 beenden Sie den Alarm komplett.

## STUNDENSIGNAL

Drücken Sie S2 und S3 gleichzeitig um das Stundensignal einzustellen. Alle Wochentage blinken zur Bestätigung gleichzeitig auf. Drücken Sie S2 und S3 erneut um das Stundensignal wieder auszustellen. Alle Wochentage blinken zur Bestätigung gleichzeitig auf.

## CHRONOGRAPH

Drücken Sie S3 einmal um in den Chronographen-Modus zu gelangen. Mit S1 können Sie die Zeitnahme starten. Mit S2 können Sie eine Rundenzeit stoppen. Durch erneutes drücken von S1 stoppen Sie die Zeitnahme. Drücken Sie anschliessend S2 zweimal.

Carl Engelkemper GmbH & Co. KG · Lindberghweg 144 · 48155 Münster · [www.engelkemper.de](http://www.engelkemper.de)

**Die in diesem Produkt enthaltenen Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden.** Die Batterien können nach Gebrauch unentgeltlich an der Verkaufsstelle zurückgegeben werden. Der Endnutzer ist zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet.



CARL  
ENGELKEMPER  
MÜNSTER